

Picture is of a reproduction NOT the original

Description

La carabine est sans chien apparent.

La carcasse, d'une seule pièce, renferme tous les organes mobiles. Elle ne possède d'ouverture qu'à sa face latérale droite qui sert au calage du verrou et à l'éjection des douilles. Elle présente donc, en premier lieu, un caractère de sécurité exceptionnel pour le tireur, puisqu'il est à l'abri des gaz ou crachements quelconques de la cartouche, et en second lieu, elle empêche la pénétration dans le mécanisme de la pluie, de la neige, de la poussière, ou d'autres substances étrangères. Le fond de la carcasse est fermé par la sousgarde et une pièce d'assemblage qui peuvent, toutes deux, être détachées de la carcasse, laissant le fand entièrement ouvert, ce qui permet de retirer le magasin, la glissière et le verrou.

La détente, la sûreté ainsi que l'arrêtoir de glissière sont montés sur la sousgarde. Celle-ci est pourvue d'un tube se prolongeant vers l'arrière, lequel contient le ressort du chien. La sûreté, logée dans la partie postérieure du pontet, derrière la détente, immobilise celle-ci et empêche les départs intempestifs. Tout danger de décharge accidentelle est ainsi écarté.

Le mécanisme de fermeture se compose du verrou sur lequel sont montés l'extracteur et le percuteur.

Le mécanisme de prise de feu se compose de la détente, du chien et de l'arrêtoir de glissière.

Notons ervin, à l'intérieur de la carcasse, l'éjecteur avec son ressort.

L'extrémité arrière du verrou, par un mouvement d'oscillation latéral, s'engage dans l'ouverture d'éjection pratiquée dans la carcasse et est maintenue solidement dans cette position par la glissière, laquelle, à son tour, est retenue dans se position par l'arrêtoir de glissière. Les surfaces de fermeture, bien établies, mettent les pièces à l'abri du jeu pouvant résulter de l'usure. Ce mécanisme est spécialement construit de façon que le percuteur ne puisse frapper la cartouche avant que le verrou ne soit complètement fermé, ce qui évite absolument tout danger de percussions prématurées.

La crosse pistolet, en bois de noyer, est maintenue à la carcasse par la vis d'assemblage.

Le canon possède à son extrémité postérieure une partie filetée permettant l'assemblage à la carcasse. Sous le canon se trouve le magasin qui porte l'orifice de chargement à sa partie inférieure. Autour du magasin, nous avons la poignée mobile (en bois de noyer) pourvue de rainures qui empêchent la main de glisser durant la manœuvre de va-et-vient que comporte le rechargement de l'arme.

Hausse. — Il y a lieu de noter que la qualité de la munition a une influence marquée sur le trajectoire. Les indications que nous donnons ci-après doivent donc uniquement servir de guide et nous conseillors à l'usager d'exécuter un tir d'essai au moyen des cartouches qu'il utilise couramment.



Pour le tir avec certoudine	22 LONG RIFLE	22 SHORT (course)
1 ou 2 cren 2 ou 3 cren	jusque 50 m jusque 75 m	jusque 50 m
2", 3" ou 4" cran	benden	jusque 75 m
4" ou 5" cran 5" ou 6" cran	jusque 100 m	jusque 100 m
6° ou 7° cran 7° cran	jusque 125 m parfois 150 m	jusque 125 m

Dimensions of polds.

Longueur totale	990 mm	Pente de la crosse	70 mm
Longueur du cenon	557 mm	Poids de l'arme, chargeur	
Longueur de la crosse	340 mm	vide	2 kg 200

MANIEMENT

REMPLIE LE MAGASIN.

Appuyer sur le poussoir qui se trouve à l'extrémité avant du magasin et retirer le tube intérieur jusqu'à ce que l'ouverture de chargement qui se trouve un peu en avant de la poignée, soit dégagée. On introduit alors une à une les cartouches dens le magasin (fig. 1), le culot vers l'arrière.

Lorsque le magasin n'admet plus de certouches, ramener le tube intérieur en place, en ayant soin de s'assurer que le poussoir reprend bien sa place.

Le magasin peut contenir respectivement 15 cartouches short, 12 long ou 11 long rifle. Tirer vers l'arrière la partie moletée de l'arrêtoir de glissière qui fait saillie à l'intérieur du pontet de sous-garde en avant de la détente; en même temps, faire mouvoir vivement en arrière, puis en avant la poignée mobile (en bois). L'arme se trouve chargée, prête pour le tir.

Après chaque coup, le garde-main doit être tiré en arrière, puis poussé en avant. Par ce mouvement vers l'arrière, on déverrouille



Fig. 1

l'arme, éjecte la douille et arme la carabine, tandis que l'introduction d'une nouvelle cartouche dans la chambre et le verrouillage du mécanisme sont provoqués per la poussée vers l'avant du garde-main.





Fig. 2 DÉCHARGER LE MAGASIN.

SÛRETÉ.

Pousser à fond, de gauche à droite, le bouton moleté qui se trouve encastré dans le pontet de la sousgarde, La position respective de la súreté se reconnaît par les lettres « F » — Feu, « S » — Sûreté, gravées sur le face inférieure de la partie sortant du bouton (fig. 2). N. B. — Pour pouvoir mettre l'arme en sûreté, it faut que cella-ci soit armée.

Tirer le tube intérieur complètement hors du magasin, ce qui permet de vider les cartouches par la bouche, orifice de l'extrémité du magasin. Mouvoir ensuite plusieurs fois la poignée vers l'arrêtere et vers l'avant, tout en pressant du doigt sur la partie moletée de l'arrêtoir de la glissière, pour extraire la cartouche restant dans la chambre; s'assurer que le mécanisme ne contient plus de cartouches. Abattre le chien.

DÉMONTAGE DÉMONTAUE DE LA CARABINE.

Dévisser la vis d'assemblage qui se trouve sur le côté gauche de la carcasse. Si la vis est trop serrée pour être dévissée avec les doigts, se servir en guise de tournevis d'une pièce de monnaie que l'on introduit dans la rainure (fig. 3). Séparer la crosse et la carcasse.



Fig. 3

Fig. 4

DÉMONTAGE DU VERROU.

Tenir le canon et la carcasse, l'ouverture du logement de la sousgarde toumée vers la droite et, à l'aide de l'ongle du pouce (fig. 4), détacher la petit levier qui s'étend en avant de la pièce d'assemblage, en poussant en même temps celleci vers l'arrière, jusqu'à ce qu'elle soit dégagée de la carcasse. Retirer le tube intérieur du magasin.





Fig. 5

Après avoir dégagé le verrou de son point d'appui dans la rainure d'éjection (fig. 6), on peut le retirer. Les différentes pièces sont alors prètes pour l'inspection et le nelloyage (fig. 7). Soulever la glissière hors de la carcasse et la tirer en arrière (fig. 5).



Fig. 6



Fig. 7

REMONTAGE

Suivre l'ordre inverse des opérations exposées ci-dessus pour le démontage.

- I' Introduire le percuteur dans le verrou;
- 2º Placer le verrou dans la carcasse;



3º Monter la glissière dans la carcasse;

4° Replacer la pièce d'assemblage;

5° Assembler la sous-garde et la crosse à la carcasse et remettre en place la vis d'assemblage;

6" Replacer le tube intérieur dans le magasin.

ENTRETIEN

NETTOYAGE.

Nettoyer et graisser le canon à l'huile fine immédiatement après le tir, en procédant par la chambre et non par la bouche.

Veiller à ce que le verrou fonctionne librement et, à cet effet, le nettoyer de temps à autre. Enlever, au moyen d'une pointe de canif, les résidus de graisse et de poudre non comburée qui se trouveraient éventuellement agglutinés dans le partie antérieure du verrou ou dans l'orifice de la glissière.

Après cette opération, graisser modérément et, au besoin, étancher au moyen d'un chiffon l'excès d'hulle. Graisser légèrement l'extracteur.

Si, après un long usage de l'arme, l'extracteur venait à se caler, il faudrait l'enlever et le nettoyer soigneusement. Laisser ensuite couler quelques gouttes d'huile dans le tube magasin.

GRAISSAGE.

Se servir exclusivement d'huile fine, telle que l'huile pour machines à coudre, Les frottements dans le mécanisme étant presque nuls, un antirouille suffit pour essurer le bon fonctionnement de l'arme.

CARTOUCHES.

La carabine tire les trois types courants de cartouches 22 : short, long, long rifle. Nous recommandons l'emploi des cartouches à poudre sans fumés et graissées; elles laissent moins de résidus et leur détonation est moins forte. Il faut être très judicieux dans le choix des marques de cartouches à employer pour le fir à la carabine. Certaines espèces sont irrégulières et défectueuses aous plusieurs rapports. Afin d'obtenir un fonctionnement irréprochable, nous recommandons de s'en tenir aux bonnes marques.

PROPRETÉ DE LA CHAMBRE


L'extrémité postérieure du canon étant trempée, la chambre ne peut se brûler au tir. Toutefois, elle n'est pas inattaquable à la rouille; il faudra donc veiller soigneusement à son entretien. Quand on utilise des cartouches non graissées, il se forme parfois sur la tranche du canon, autour de la chambre, un dépôt solide de résidus de la poudre non comburée. Cette matière attaque très vita le métal; elle doit être entevée soigneusement.



LISTE DES PIÈCE



Carcassa Sous-garde Goupille de						1
Sous-garde		-			3	2
Goupitle de	01	entr	age		la.	_
la carcasa	0		-			20
Gaupille de	CI	ente	100		U	
No. or San						2b
Glissière .	2	2			~	3
Bouton de	CONT	ma	nde		lu	
Iransporte						34
Verrou .			-		-	4
Bout d'aven	ıt	1			6	5
Levier du bi	out:	Q.5	170	nt.	-	0
Trensporteur Chien Arrêtoir de						6 7
Chien .		-	4			8
Arrêtoir de	alit	siè	re			9
Détente .	7	4				10
Súreté à vo	lan	té .				11
Détente : Sûreté à vo Resstort de	mů	resi	6 6	1 1/	0-	
lonté .						12
lonté . Ressort de	1'e	rrè	toir		le.	
glissière Bialte de d	·		4			13
Bielle de c	man	HOEL	YN		Bu -	
chien . Percuteur				1	-	14
Percuteur				-		15
Extracteur	-	4	-		4	16
Poussoir de	I'e	xir	acte	TUE	-	17
Ressort de	l'ex	trac	theu	IF	-	18
Ejecteur .				4		19
Ressort pour	é	ech	nue.	-	6	20
Poussoir du	chi	en.				21



Fabrique Nationale d'A

24

Vis d'assemblage de la

Rondelle pour vis d'as-

semblable . . . STA 5

crosse . . .

Canon

HERSTAL-LEZ-LIÈ

Pied de housse


Vis d'attache

Curseur de ha

hausse . .

glable . .

CONSTITUTIVES



anon , . 26a	Tube extér. du magasin . 31
STA 11	Tube inter. du magasin . 32
STA 12	Bouchon du magasin 33
STA 13	Vereou du magasin 34
de la	Ressort du verrou du me-
STA 14	gasin
Usse ré-	Poussoir des cartouches . 36
STA 15	Ressort du magasin 37



Guide de magasin	38
Devant en bois	39
Rosette (2 pièces)	40
Via d'attache du devent	
en bois (2 pièces)	41
Crosse	42
Plaque de couche	43
Vie pour plaque de cou- che (2 plèces) STA	16
Goupille du ressort d'ar-	
rétoir de glissière	45
Goupille du chien	46
Goupille de détente .	47
Goupille de bielle	48
Goupille du verrou du magasin	49
Goupille du bouchon du	
magasin	50
Goupille de l'éjecteur	51
Vis d'assemblaga de le	
corcasse	57
Goupille de la vis d'as-	53
Goupille du levier du bout d'avant et du transport.	54
Ressort pour levier du	V-4
bout d'avant	55


Armes de Guerre, s. a.

GE (BELGIQUE)

LISTE DES PIÈCES CONSTITUTIVES









Guide de magasin	38
Devant en bois	39
Rosette (2 pièces)	40
	40
Vis d'attache du devant	
en bois (2 pièces)	41
Crosse	42
Plaque de couche	43
Vis pour plaque de cou-	
che (2 pièces) STA	16
Goupille du ressort d'ar-	
rétoir de glissière	4.5
Goupille du chien	46
Goupille de détente .	47
Goupille de bielle	48
Gaupille du verrou du	
magasin	49
Goupille du bouchon du	
magasin	50
Goupille de l'éjecleur	51
Vis d'assemblage de la	
carcasse	52
Goupille de la vis d'as-	
semblage	53
Goupille du levier du bout	
d'avant et du transport.	54
Ressort pour levier du	
bout d'avant	55

Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, s. a.

HERSTALLEZ-LINGE (BELGIQUE)